



Stärken Sie die Muskeln der Arme und des Bauches. Verbessern Sie den Zustand der Rückenmuskulatur. Aktivieren Sie alle Muskelgruppen je nach Art der Übung. Übungen mit den Outdoor-Fitnessgeräten wirken sich auf die körperliche und geistige Gesundheit aus und verbessern die allgemeine körperliche Koordination.

Produkt:	Outdoor Fitnessgeräte
Serie:	START
Benutzergröße:	>140 cm
Zulässiges Benutzergewicht:	150 kg
Länge des Gerätes:	975 mm
Breite des Gerätes:	581 mm
Höhe des Gerätes:	2020 mm
Gewicht des Gerätes:	80 kg
Sicherheitszone:	398 x 405 cm
Kompatibilität mit der Norm:	EN 16630:2015



