




Stärken Sie die Muskeln der Arme und des Bauches. Verbessern Sie den Zustand der Rückenmuskulatur. Aktivieren Sie alle Muskelgruppen je nach Art der Übung. Übungen mit Outdoor-Fitnessgeräten wirken sich auf die körperliche und geistige Gesundheit aus und verbessern die allgemeine körperliche Koordination.

<b>Product:</b>	Outdoor Fitnessgeräte
<b>Serie:</b>	<b>START</b>
<b>Benutzergröße:</b>	>140 cm
<b>Zulässiges Benutzergewicht:</b>	150 kg
<b>Länge des Gerätes:</b>	1856 mm
<b>Breite des Gerätes:</b>	550 mm
<b>Höhe des Gerätes:</b>	1530 mm
<b>Gewicht des Gerätes:</b>	50 kg
<b>Sicherheitszone:</b>	486 x 355 cm
<b>Kompatibilität mit der Norm:</b>	EN 16630:2015



R30

Parallelbarren

**TRAINER**  
OUTDOOR FITNESSGERÄTE

